









Canopy Type B




Per garantire un'estetica ottimale, srotolare e tendere delicatamente il cavo prima del fissaggio al rosone, in modo da evitare la formazione di pieghe.


To ensure optimal aesthetics, gently unwind and pull it before attaching the pendant to the ceiling rose, to avoid any bends or twists.



Canopy Type B



Canopy Type B



Per i dati elettrici riferirsi all'etichetta dati targa del prodotto.
For the electrical data refer to the product label data plate.